

災害用シャワーテント組立方法

2008年6月11日版

①



テント収納袋にあるベースシートを、テントを設置しようとする地点に広げます。下地の黒い線の方向がテント開口部となります。

②

テント本体は収納袋に入れたままベースシート中央部に持ってきます。

その後袋を上下にひっくり返し、収納している袋を持ち上げてテント本体を出します。



少し持ち上げるようにしながら引き延ばします



テントの形ができたならパチンとはめてテントが広がらないようにします

③

ベースシート黒線が長手の方向となるようにテントを引き延ばします。

中央部分を上に持ち上げてテントを成形し四隅をフックにかけて固定します。



四隅はフックで固定します

④



受水槽を引き延ばしテント内に設置します。

⑤



ストレッチャー搬送レールは収納袋を上下にひっくり返してから袋を取り除くようにします。受水槽をまたぐようにして設置し固定盤で変形しないように成形します。

⑥



仕切り布をかけ、黄色いホースをつなぎます。シャワーも適所につなぎます。



温水シャワー用ボイラーの OUTLET とテント横の黄色いホースをつなぎます。水源 INLET は圧力調整弁を通して水道の蛇口につなぎます。

⑦



テント横の黄色いホースとボイラー OUTLET をつなぎます

運転は40℃側で



数字は3のところ



ボイラー INLET 側

水道蛇口側



取り外しは突起部分を押し込んで